PARTS GUIDE

STOP

Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model Name _____
Catalog No. _____
Serial No. _____
Date Purchased _____
Where Purchased _____

Missing / Broken Parts:
Call 1-888-830-1326

Fan does not work:
1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
Hunter Products • Trouble Shooting
Dealer Location • Service Center Locator
Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Fan Parts (Not Drawn to Scale)


46 Blade Set


7 Hanger Ball / Downrod Assembly


2 Ceiling Plate
4 Canopy Trim Ring
3 Canopy

75 Balancing Kit


Motor Housing Assembly


49 Light Kit Assembly


44 Blade Iron Set


45 Blade Medallion Set

149 Finial


150 Gobe / Shade

148 Bottom Cap

221 Spindle

88 Remote Control Cradle

86 Remote Control Receiver


87 Remote Control Transmitter

Hardware (Drawn to Scale)


62 Canopy Screw


70 Wire Nut


64 Wood Screw


65 Wood Screw


47 Screw, Blade Iron Armature


69 Screw, Machine, 6-32


68 Flat Washer


71 Mounting Isolator


67 Blade Assembly Screw


79 Allen Wrench

Part List

		Model #	28480
		Asm. Dwg. #	96519-01
		Finish	Brittany Bronze
Item #	**Item Name**	**Qnty**	**Part #**
	Hanging System Kit	**1**	**94949-66-000**
2	Ceiling Plate	1	----------
3	Canopy	1	----------
4	Canopy Trim Ring	1	----------
62	Canopy Screw	4	----------
64	Wood Screw	2	----------
65	Wood Screw	2	----------
68	Flat Washer	4	----------
71	Mounting Isolator	4	----------
7	**Hanger Ball / Downrod Assembly**	**1**	**85770-09-437**
8	**Setscrew (not shown)**	**2**	**03111-01-247**
44	**Blade Iron Set**	**1**	**92971-05-437**
45	**Blade Medallion Set**	**1**	**87185-05-437**
46	**Blade Set**	**1**	**75480-06-000**
47	**Screw, Blade Iron Armature**	**11**	**63755-01-247**
49	**Light Kit Assembly**	**1**	**96518-01-000**
	Hardware Kit	**1**	**96519-01-850**
67	Blade Assembly Screw	15	63730-02-247
69	Screw, Machine, 6-32	3	74506-03-247
70	Wire Nut	4	05172-01-000
75	**Balancing Kit**	**1**	**07570-01-000**
79	**Allen Wrench**	**1**	**64801-01-000**
86	**Remote Control Receiver**	**1**	**84368-01-000**
87	**Remote Control Transmitter**	**1**	**85094-01-000**
88	**Remote Control Cradle**	**1**	**85093-01-000**
148	**Bottom Cap**	**1**	**74879-01-437**
149	**Finial**	**1**	**86954-02-437**
150	**Globe / Shade**	**1**	**96516-01-000**
221	**Spindle**	**1**	**87187-01-437**

GUÍA DE PIEZAS

STOP

Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326

Si el ventilador no funciona:
1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter ● Localización de fallas
Localización de distribuidores
Localización de centros de servicio
Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



46 Juego de paletas



2 Placa de techo

4 Anillo de la moldura de campana

3 Campana



7 Bola de suspensión / Conjunto de varilla

75 Kit de equilibrado



49 Conjunto del kit de luz



44 Juego de soporte de paletas



45 Juego de medallones de paleta



Conjunto del motor y caja



150 Globo / Pantalla



221 Husillo

148 Tope inferior

149 Cubierta ornamental



88 Soporte de control remoto

86 Receptor de control remoto

87 Transmisor de control remoto

Materiales (dibujados a escala)



62 Tornillo, de campana



70 Empalme plástico



64 Tornillo, de madera



65 Tornillo, de madera



47 Tornillo, de armadura de soporte de paleta



69 Tornillo, mecánico, 6-32



67 Tornillo, de conjunto de paleta



68 Arandela plana



71 Aislador de montaje



79 Llave, Allen

Lista de piezas

		No. del modelo	28480
		No. del dibujo de ensamblaje	96519-01
		Acabado	Bronce de Bretaña
No. del ítem	**Nombre del ítem**	**Cantidad**	**No. de la pieza**
	Equipo de sistema de colgar	**1**	**94949-66-000**
2	Placa de techo	1	----------
3	Campana	1	----------
4	Anillo de la moldura de campana	1	----------
62	Tornillo, de campana	4	----------
64	Tornillo, de madera	2	----------
65	Tornillo, de madera	2	----------
68	Arandela, plana	4	----------
71	Aislador de montaje	4	----------
7	**Bola de suspensión / Conjunto de varilla**	**1**	**85770-09-437**
8	**Tornillo prisionero**	**2**	**03111-01-247**
44	**Juego de soporte de paletas**	**1**	**92971-05-437**
45	**Juego de medallones de paleta**	**1**	**87185-05-437**
46	**Juego de paletas**	**1**	**75480-06-000**
47	**Tornillo, de armadura de soporte de paleta**	**11**	**63755-01-247**
49	**Conjunto del kit de luz**	**1**	**96518-01-000**
	Kit de materiales	**1**	**96519-01-850**
67	Tornillo, de conjunto de paleta	15	63730-02-247
69	Tornillo, mecánico, 6-32	3	74506-03-247
70	Empalme plástico	4	05172-01-000
75	**Kit de equilibrado**	**1**	**07570-01-000**
79	**Llave, Allen**	**1**	**64801-01-000**
86	**Receptor de control remoto**	**1**	**84368-01-000**
87	**Transmisor de control remoto**	**1**	**85094-01-000**
88	**Soporte de control remoto**	**1**	**85093-01-000**
148	**Tope inferior**	**1**	**74879-01-437**
149	**Cubierta ornamental**	**1**	**86954-02-437**
150	**Globo / Pantalla**	**1**	**96516-01-000**
221	**Husillo**	**1**	**87187-01-437**